






Zo dňa 29.10.2016 na 30.10.2016 sa mení čas smerom dole. Z tohto dôvodu nie je možné zmeniť čas v prípade že sa v daný deň zapíše do pokladnice nejaký doklad, poprípade VKLAD. Pokladnica povolí zmeniť čas smerom naspäť v prípade že nie je vykonaný žiadny zápis do fiškálnej pamäte v danom čase. Takže operácia zmena času by mala byť vykonaná pred prvou operáciou blokovania.

EURO 2100TE

1. Prepnite pokladnicu do režimu programovania: 4 – „REŽIM“ 
2. Zadajte „9“ a stlačte klávesu  (držte + klávesu) 
3. Zadajte čas vo formáte: HHMM napr.: 0700 a uložte stlačením „MS“ 
4. Ukončite programovanie stlačením klávesy „“
5. Prepnite sa späť do režimu registrácie